



Solución integral que ofrece Seguridad y una eficiente administración de la Logística de su Flotilla.



Tipo de Transmisión:
Vía Celular (GSM/GPRS) Voz y Datos.
"Con Tecnología Satelital GPS".



Tipo de Unidades:
Camiones
Tracto Camiones
Camionetas
Autos
Motos.

Copyright: No está permitido, el uso, distribución y fotocopiado de este documento sin autorización previa de Tracking Systems de México, S.A. DE C.V.



www.grupouda.com.mx





Qué es PREMIUM TRACK?

Es la solución de localización satelital más completa del mercado, cuenta con diferentes aplicaciones de acuerdo a sus necesidades: logística, seguridad, trafico, atención a clientes y calidad.

Para qué sirve PREMIUM TRACK?

Con esta solución de localización satelital, usted podrá evitar el mal uso de sus activos, el rastreo, monitoreo y localización de los mismos, así como también el uso de diferentes aplicaciones personalizadas de acuerdo a sus necesidades, facilitando el buen control, y eficiencia de su procedimiento logístico.

Nosotros le Ofrecemos:

- Localización exacta de sus activos.
- Transmisión de la ubicación a través de la red celular que permite un seguimiento en TIEMPO REAL SIN POLEOS.
- Paro de motor en caso de robo y/o asalto. (A petición del cliente).
- Solicitud de Posición, Velocidad y Bloqueo de la unidad vía telefónica (ilimitadas).
- Batería de respaldo con un tiempo de duración de 4 horas en caso de desconexión del arnés de alimentación.
- Visualización Web en tiempo real.*
- Visualización en dispositivos móviles.

Ventajas Competitivas:

- Mayor seguridad y una mejor administración logística al contar con una tecnología que le permite una localización exacta en tiempo real.
- Al ser integradores y desarrolladores de nuestra tecnología le ofrecemos soluciones a la medida de sus necesidades.

Lo que Incluye PREMIUM TRACK:

Datos:

- Modulo de localización satelital y antenas (GPS y GPRS).
- Botón de Pánico.
- Paro de Motor.

Voz:

- Modulo de localización satelital y antenas (GPS y GPRS).
- Botón de Pánico.
- Botón de Asistencia.
- Paro de Motor.
- Voz en Cabina.

Accesorios Opcionales:

- Voz en cabina (microfono y bocina).*
- Botón de Pánico adicional.
- Botón de Pánico y Secuestro Inalámbrico.*
- DataTrack (Teclado para una Comunicación bi-direccional vía mensajes de texto alfanumérico).
- AlertTrack (Aviso de enganche y desenganche del remolque).
- ThermoTrack (Sensores para el monitoreo y control de la temperatura de su mercancía).
- Keeper (Bloquea el motor en caso de sabotaje del equipo).
- Buzzer (Bocina interna de aviso de exceso de velocidad).
- Chapa Electromagnética (Desbloqueo de la apertura de puertas).
- Sensor para apertura de puertas de la cabina.
- Sensor Magnético de apertura de puertas de carga (Traseras y/o Laterales).
- Activación de claxon, y/o luces, a través del Centro de Control UDA (CCUDA).*
- Expansor de puertos (Adaptador para incrementar la cantidad de accesorios).

Avisos y Reportes:

Avisos del Software:

- Aviso de Botón de Asistencia.
- Aviso por distancia recorrida.
- Aviso por tiempo transcurrido.
- Aviso de Apagado/Encendido de motor.
- Aviso de Inicio/Fin de exceso de velocidad.
- Aviso de unidad en ralentí.
- Aviso de estancia en Geopuntos.
- Avisos de entrada y salida de Geocercas.
- Aviso de presencia de JAMMER.

Avisos del CCUDA:

- Aviso de Botón de Pánico.
- Aviso de sabotaje al arnés de alimentación.
- Aviso de Corte/Desconexión de antena GPS.

Reportes:

- Reporte de kilómetros recorridos.
- Simulación de recorrido en mapa digital.
- Histórico de eventos.
- Reporte de productividad (Kilómetros recorridos, horas conducción y velocidad promedio).
- Reporte de cumplimiento de visitas.
- Exceso de Velocidad.
- Tiempo de estancia en Geopuntos.*
- Reporte de entrada y salida de Geocercas.*
- Entre otros.

* Aplican restricciones, algunos accesorios requieren actualizaciones y/o configuraciones.

